

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Marquage des tuyaux avec signes et symboles Inscription haut résistante aux acides Facteur de rétrécissement 40:14 mm

- 1 Nettoyer le tuyau
- 2 Insérer la pièce à l'endroit indiqué
- 3 Positionner la pièce à l'endroit indiqué
- 4 Chauffer à l'endroit indiqué
- 5 Montage terminé. Répéter le chauffage si besoin après une longue période

IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Identificate il tubo con una scritta / simbolo! Stampa con alta resistenza agli acidi. Fattore di restringimento 40:14 mm

- 1 Pulire il tubo
- 2 Applicare l'identificatore
- 3 Posizionare l'identificatore
- 4 Riscaldare l'identificatore
- 5 Ora è installato. Riapplicare del calore se, dopo un lungo periodo di tempo, l'identificatore dovesse allargarsi.

PL INSTRUKCJE INSTALACJI

Indentyfikacja węża za pomocą znaku/symbolu. Nadruk z wysoką odpornością na kwas. Współczynnik kurczenia 40:14 mm

- 1 Wyczyścić wąż
- 2 Nałożyć znak identyfikacyjny
- 3 Umieścić znak identyfikacyjny
- 4 Podgrzać znak identyfikacyjny węża
- 5 Teraz przymocować znak. Podgrzanie znaku powinno zostać powtórzone po dłuższym czasie jeśli znak identyfikacyjny zacznie odchodzić.

RO INSTRUȚIUNI DE MONTAJ

Atașează inscripția cu litere Printează cu înalt litere rezistente la acid. Dimensiuni 40:14 mm

- 1 Se va curăța furtunul
- 2 Se introduce inscripția
- 3 Se poziționează inscripția
- 4 Se încălzește
- 5 Pregătit pentru folosire. Se încălzește din nou după o perioadă îndelungată dacă inscripția se slăbește.

РУ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Маркировка шланга знаком / символом. Печать с высокой кислотостойкостью. Коэффициент усадки 40:14 мм

- 1 Очистить шланг
- 2 Достать маркировку
- 3 Надеть маркировку
- 4 Нагреть маркировку шланга
- 5 Сборка завершена. Нагревание следует повторить после долгой паузы, если маркировка ослабла.



SB-FLEX

www.sb-flex.com

[Facebook.com/sb-flex](https://www.facebook.com/sb-flex)

@sbflex_com

#sbflex_com